

X5S 周年/蓝牙版

FAQ

Q: 手机如何连接X5s-8 蓝牙版推送歌曲播放

A: 1、开机默认为X5S蓝牙接收模式，此时应该使用手机蓝牙设置扫描,连接aune X5S-8。如果手机无法找到设备，请在X5S设置-蓝牙设置 查看蓝牙开关是否为开启状态。请勿在设置里使用扫描蓝牙设备的方式连接手机。

2、按遥控圆盘上方“ ”键切换为蓝牙接收模式，此时如果连接好，应该显示蓝牙接收，否则显示为蓝牙未连接。

3、之后开机会自动连接上一次连接过的手机。

Q: X5s-8周年蓝牙版如何连接蓝牙音箱/耳机播放

A: 1、开机默认为X5S蓝牙接收模式，请至设置-蓝牙设置-蓝牙扫描中扫描您的蓝牙音箱/耳机，连接成功后，对应蓝牙的设备名会变成绿色。如没有扫描成功，请退出后重新进蓝牙扫描一次，或长按“ ”。蓝牙连接音箱/耳机播放的时候请勿按遥控“ ”。

2、连接成功后返回歌曲播放界面，播放界面会额外出现一个蓝牙图标。

3、由于开机是默认蓝牙接收模式，所以不会主动连接之前连接过的蓝牙耳机。

Q: X5s-8 的存储设备支持情况

A: X5s建议使用exfat格式化的U盘和SD卡，容量支持最大2T，SD 512G 歌曲文件建议分多个文件夹存放！硬盘分区必须是MBR格式，不支持 GPT格式，硬盘只支持一个分区！

Q: X5s-8 插大容量存储设备却显示no device

A: 大容量设备读取需要时间，读取完毕之后就会正常显示

Q: X5s-8 无法调音量

A: 数字输出接口(同轴光纤AES)源码输出音量固定不可调。模拟输出接口，在系统设置开启线路输出功能后固定为音质最佳的音量，关闭线路输出功能变为可以遥控调节音量(遥控上下键)

Q: X5s-8 同轴/光纤输出接其它设备播放DSD为杂音

A: X5s数字接口支持DSD64–DSD128 DoP输出，但是需要所连接的设备也支持DoP输入，若设备不支持，就会出现无法正常播放的现象

Q: X5s-8 如何实现数字输出DSD128播放

A: 1、需要连接的解码器支持DoP128输入(例如aune X8 S6pro)
2、需要使用高质量的同轴线(例如aune ADC0210)
3、需要高速存储设备(15Mb/s以上)

Q: X5s-8 播放DTS–WAV文件为杂音

A: DTS文件为多声道格式，且为有损压缩，X5s为双声道HIFI设备，所以不支持DTS

Q: 同时插SD卡和USB存储，开机自动播放歌曲会卡顿一下

A: 因为开机后需要连续加载SD卡和USB存储设备，会造成歌曲播放短时间暂停，是正常现象

Q X5s-8

A X5S-8 DSD512 PCM768K
SD 170M/S

Q X5s-8

A X5S-8

-

PLL

Q X5s-8

A X5s-8
-HD

5.0

APT-X